

¿Cómo funciona IRE? – General

IRE es un sistema inteligente para la estimación del coste de reparación que se encuentra integrado con la herramienta de captura de daños (Damage Capturing).

Para poder utilizar IRE se tienen que cumplir una serie de condiciones:

- El modelo del vehículo que se está valorando debe permitir la estimación de daños a través de IRE.
- La pieza que se haya seleccionado debe permitir la estimación de daños a través de IRE, tanto por el tipo de pieza, como la operación seleccionada.

En caso de disponer de IRE, se mostrará el botón para acceder a esta funcionalidad dentro del listado de operaciones disponible sobre la pieza.

Tras acceder a esta funcionalidad, en la parte derecha de la pantalla, el sistema mostrará la representación gráfica de la pieza seleccionada, sobre la cual se podrán dibujar manualmente los daños del vehículo.

En la parte superior izquierda, el sistema mostrará el bloque para la selección del tipo de daño del que se desea llevar a cabo la estimación, a través del cual se puede fijar la severidad del impacto. En el caso de los arañazos, se podrá fijar la intensidad (el grosor de los mismos) a través de una barra de desplazamiento.

Justo debajo, el sistema mostrará el bloque de “Operaciones adicionales a considerar”. En él, cada vez que se seleccione una pieza, el sistema mostrará los desmontajes propuestos. Por último, en la parte inferior de la pantalla se mostrará los decímetros cuadrados de los daños dibujados.

