

AUDAPLUS

Baremo pintura fabricante

Una vez definido un vehículo se debe elegir el baremo de pintura a utilizar. En el caso de usar Fabricante se debe leer la nota técnica:

En ella se informa de:

- Forma de incluir el material de pintura.
- Cómo funciona el baremo.

Modelo	Todos los modelos
Asunto	Material de pintura con Baremo de Fabricante
Comentarios	<p>Una vez seleccionado el modelo, el programa sólo permite elegir los baremos de pintura disponibles :</p> <p>En caso de usar el Baremo de pintura del Fabricante, el material de pintura ha de incluirse con códigos opcionales :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código 40 : incluir un porcentaje de material sobre la mano de obra de pintura.. - Código 42 : importe fijo de material de pintura (en caso de cambio de carrocería ha de usarse el código 43).
Gráfico	
Modelo	Todos los modelos
Asunto	Información de la pintura del Fabricante
Comentarios	<p>Pintura piezas exteriores :</p> <ul style="list-style-type: none"> L = Pintura superficial nivel II. LI = Pintura reparación nivel III (menor o igual al 50% superficie emplastecida) LI1= Pintura reparación nivel IV (más del 50% superficie emplastecida) LE = Pintura sustitución nivel I <p>Pintura piezas interiores :</p> <ul style="list-style-type: none"> L = Pintura interior de reparación nivel II LE = Pintura interior de sustitución nivel II